







## СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ - ЕСВ08М230

### Клемна шина



### ЛЕГЕНДА

L, N	Захранващо напрежение 230 V AC		Помпа
	Предпазител	PE 	Заземяване
COM, NO, NC	Контакти безнапреженови изходи	SL	Напреженов изход 230 V AC
	Котел – свързване на котела* – Контакти в котела за свързване на регулатор ON/OFF (според инструкциите за котела)		Нормално отворен контакт